



Cortador



Raspador



Espátula



Pulverizador



Espátula

Ref. producto :
KITbat**2 personas**
recomendadas
para la instalación

1 Limpiar a fondo las ventanas

Rocíe con agua jabonosa y utilice un rascador. Limpia el cristal y el marco con un paño limpio y seco.

 Suggerimento: nel flacone spray, mescolare un cucchiaino di sapone liquido con 500 ml di acqua.

2 Preparación de la lámina adhesiva

Coloque la lámina sobre una superficie más amplia (o sobre otra ventana).

Coloque la lámina con la lámina protectora hacia usted (la pegatina con la marca hacia usted).

3 Retire la película protectora de la lámina.

Retire 10 cm del revestimiento protector de la parte superior. Para la instalación en seco, no es necesario humedecer la lámina.

 Consejo: utilice 2 trozos de cinta adhesiva (no suministrada) colocados en ángulo opuesto para separar las 2 partes.

4 Coloca la película

Dé la vuelta a la lámina, aplicando la cara adhesiva sobre el cristal a colocar, tomándola por la parte superior.

5 Suavizar la película

Alise la lámina con la llana de fieltro desde el centro hacia fuera, empezando por la parte superior y retirando el revestimiento protector a medida que avanza.

6 Reducir si es necesario

Utiliza la petaca para guiar el cortador mientras cortas, de modo que ya no toque el marco, y vuelve a esponjar los bordes cortados.

**¡La instalación está completa!**