

 **2 personas**  
recomendadas para la instalación



**1**

**Material de instalación :**

Compruebe que hay 2 ó 3 fijaciones en función de la anchura de la persiana. Se colocarán en la barra del Stores-Film.



**2**

**Tome sus medidas :**

prever agujeros a 10 / 15 cm de los extremos de la barra de fijación.



**3**

A continuación, haz las marcas para los agujeros.



**4**

**Proceda a la perforación.**

Recuerde colocar las fijaciones\* con las lengüetas hacia abajo.



**5**

Una vez que haya atornillado las 2 fijaciones, puede enganchar directamente la barra de fijación de la persiana de láminas.



**6**

Compruebe que la persiana esté nivelada.



**7**

A continuación, realice una prueba para comprobar que la persiana se baja con ayuda de la cadena.



**8**

**Coloca el final de carrera:**  
Baje el toldo hasta su posición más baja y enganche el tope en la cadena.

**Vuelva a montar el toldo y enganche el segundo tope.**



**9**

Disfrute de su nuevo estor con lámina antideslumbrante.



**¡La instalación está completa!**

\* Como recordatorio, los tornillos no se suministran ya que dependen de la superficie a taladrar.

