



1

Material de instalación :
Compruebe que hay 2 ó 3 fijaciones en función de la anchura de la persiana. Se colocarán en la barra del Stores-Film.



2

Tome sus medidas :
prever agujeros a 10 / 15 cm de los extremos de la barra de fijación.



3

A continuación, haz las marcas para los agujeros.



4

Proceda a la perforación.
Recuerde colocar las fijaciones* con las lengüetas hacia abajo.



5

Una vez que haya atornillado las 2 fijaciones, puede enganchar directamente la barra de fijación de la persiana de láminas.



6

Compruebe que la persiana esté nivelada.



7

A continuación, realice una prueba para comprobar que la persiana se baja con ayuda de la cadena.



8

Coloca el final de carrera:
Baje el toldo hasta su posición más baja y enganche el tope en la cadena.

Vuelva a montar el toldo y enganche el segundo tope.



9

Disfrute de su nuevo estor con lámina antideslumbrante.

 ¡La instalación está completa!

* Como recordatorio, los tornillos no se suministran ya que dependen de la superficie a taladrar.

