



Cortador



Pulverizador



Espátula

Ref. produit :  
KITwall**2 personas**  
recomendadas  
para la instalación

## 1 Preparación del sustrato

Asegúrate de que la superficie esté lisa y limpia. Lo ideal es lijar y pintar la pared (basta con una capa).

*i Consejo: protege las paredes y el techo con cinta adhesiva para evitar marcas al cortar el exceso de papel pintado.*

## 2 Dejar huella

Con una cinta métrica, un nivel y un lápiz, marca la anchura de la primera tira y luego traza una línea recta como referencia.

*i Consejo: elige aplicar la lámina en ángulo cerca de la fuente de luz principal*

## 3 Aplicar la 1ª lámina

Activa la pasta de papel pintado: rocía el reverso del papel pintado y la pared con abundante agua. Coloque la tira en la pared que va a cubrir, siguiendo las marcas que ha hecho. Molde para eliminar burbujas: del interior al exterior, de arriba abajo.

## 4 Cortar el exceso

Con un cortador y la escobilla de goma, recorta los recortes del techo y los rodapiés.

*i Consejo: Los restos de pegamento deben limpiarse inmediatamente con una esponja húmeda y agua tibia.*

## 5 Aplique las siguientes láminas

Repita los pasos de activación del adhesivo, aplicación de la llana y retirada de los recortes para las siguientes tiras.

*i Consejo: haga costuras de borde a borde entre las tiras para que queden lo más discretas posible.*

