



Cortador



Raspador



Espátula



Pulverizador



Espátula

Ref. producto :  
KITbat

### 1 Limpie bien las ventanas



Rocíe el acristalamiento con agua jabonosa y rasque cualquier impureza. Añada más agua jabonosa y limpie cualquier residuo restante con un rascador de cristales. Seque con un paño limpio y seco.

*i Limpie también los marcos*

### 2 Retire la película protectora de la lámina



Utilice 2 trozos de cinta adhesiva (no suministrada) colocados en ángulo opuesto para separar las 2 partes. Mientras retira con cuidado la película protectora, rocíe la cara adhesiva con abundante agua limpia.

*i El lado de la película protectora se indica con un punto de color.*

### 3 Posicionar la lámina



Tenga cuidado de aplicar la parte húmeda contra el cristal, tomándola por la parte superior. Deslícela sobre el cristal para colocarla en ángulo y empiece a alisarla con la mano.

*i Una vez colocada la lámina, rocíe con agua para que el grumo se deslice.*

### 4 Alisar la lámina



Alise la lámina utilizando la espátula con punta de goma desde el centro hacia fuera, empezando por la parte superior.

### 5 Recortar si es necesario



Utilice el mazo para guiar la cuchilla a medida que corta, de modo que ya no toque el marco, y vuelva a presionar.

 ¡La instalación está completa!

