

Accesorios Esenciales



Espátula

Ref. producto : VO147



Cortador

Ref. producto : VO101



Alcohol hisopropílico

Ref. producto : VO187

Kit de instalación de revestimiento mural (paredes y muebles)

Ref. produit : VO216

Note : El revestimiento adhesivo decorativo Luminis Films puede aplicarse sobre cualquier superficie lisa y no porosa. En caso de duda, realice una prueba de compatibilidad con una muestra y espere de 1 a 2 semanas.

1 Preparación



1. Limpiar a fondo

La superficie debe estar libre de polvo o residuos y desengrasada, utilizando alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Asegúrese de que la superficie esté seca.

i Si compra por metros lineales: corte previamente el revestimiento, añadiendo un margen de 5 cm. Deje espacio extra si desea ajustar los bordes del soporte.



2. Preparar el revestimiento

Despegue 10 cm de la película protectora. A continuación, dóblela.

💡 Utilice 2 trozos de cinta adhesiva (no suministrada) colocados en ángulo opuesto para separar las 2 partes.

2 Aplicación



3. Aplicar el revestimiento

Aplicue el revestimiento en la parte superior del suelo, trabajando gradualmente desde el interior hacia el exterior. Retire la película protectora a medida que avanza.



4. Recortar si es necesario

💡 Para obtener un corte limpio, incline la cuchilla a 45°.

i No olvide utilizar una cuchilla nueva y limpia.

3 Finition



5. Raspar más firmemente

Raspe una última vez, aplicando mayor presión.

💡 Para completar la activación del adhesivo, caliente el revestimiento con una pistola de calor.

👍 ¡La instalación está completa!

Accesorios recomendados



Secador de pelo

ou



Pistola de calor



Imprimación adhesiva

Ref. producto : VO213

💡 Astuces



Crear un rincón

Aplicue el revestimiento a la superficie plana y, a continuación, corte en diagonal la esquina, doblando los lados.

💡 Para mejorar la adherencia, puede utilizar una imprimación de adherencia en estas zonas.



Establecer una conexión

Haga la junta superponiendo los 2 paneles 1 cm.

